

盛源觸控大屏使用教學(KTA-PRO-PIS 系列)

八年級觸控大屏因機型版本較新，有些設定和使用方式不一樣，整理如下：

- 1.右下方只有電源開關鍵：按一下為開機或關閉螢幕，長按為關機。



- 2.從螢幕下方由下往上撥：可開啟電子白板、批註、調音量、調亮度、截圖…等。



- 3.從螢幕右方由右往左撥：可以調整螢幕亮度、音量、關機…等，建議從這邊關機。

- 4.以往五隻手指同時按壓螢幕可叫出羅盤的功能，變成螢幕休眠。
若要使用批註模式，請從螢幕下方由下往上撥，選批註。

- 5.更多教學影片請上盛源小學堂：

<https://www.csknight.com/pe-classroom-4.html>

