

新北市立溪崑國民中學觸控大屏使用規範

- 1.未經師長同意請勿擅自使用。
- 2.各班配發 1 支觸控筆，請愛惜使用，不要用金屬或其它堅硬、尖銳物品觸碰大屏，易造成面板刮傷，如發生人為損壞需照價賠償。
- 3.大屏清潔時請使用超細纖維布或眼鏡布，勿與其它抹布混用。若使用濕抹布，請務必使用乾淨且擰乾的抹布乾拭。切勿使用玻璃清潔劑、清潔皂等任何清潔劑進行螢幕的清潔工作
- 4.觸控大屏與座位保持適當距離、控管使用時間並避免在黑暗中使用，課堂之間休息時間，請讓眼睛休息。
- 5.可開啟大屏「智能護眼」模式並降低螢幕亮度，以減低藍光對視力的影響。
- 6.大屏表面玻璃較怕來自第三方光源的反射，通常要用窗簾來阻擋來自外面的陽光，早上下午方向可能不一樣。另外也要注意，最前列兩側學生視覺會比較辛苦，可能須調整一下座位位置。
- 7.請各班導師叮嚀同學，避免學生奔跑玩耍時失手破壞大電視。
- 8.滑推黑板片時請不要用力過度，強力撞擊限位螺絲可能會斷裂，這個不在保固內，維修耗時費錢！
- 9.請勿任意更改大屏設定(例：開關機時間、通電開機…)，大屏不用時請關閉螢幕(按一下 Power 鍵)或關機。